

項目	機能説明	791V 001-011	5000V/VB/VSL 001-006	2000V 001-006	350V 001-010	1000V 001-006	350V 001-010	818V 001-004	313V 001-010	3300V 001-012	330V 001-005
JAAMA VAS登録番号	全国自動車用品工業会自主基準登録番号										
ハイセキュリティ3ボタンリモコン	リモコンでVIPERの各種操作を行うことができます。(3ボタン)	-	-	-	-	-	-	○(2ヶ)	○(2ヶ)	-	-
ハイセキュリティ4ボタンリモコン	リモコンでVIPERの各種操作を行うことができます。(4ボタン)	-	-	-	-	○(2ヶ)	○(2ヶ)	-	-	-	-
単方向リモコン(特小タイプ)	特定小電力リモコンでVIPERの各種操作を行うことができます。(4ボタン)	-	-	○(2ヶ)	○	-	-	-	-	-	-
双方向リモコン(特小タイプ)	特定小電力リモコンでVIPERの各種操作やアンサーバックによる車両異常を確認することができます。(4ボタン)	○	○	-	-	-	-	-	-	○	-
リモコンLED	リモコンのボタンを押している時に点滅します。	-	-	青	青	赤	赤	-	-	-	-
リモコンIDコード数	リモコンが持つIDコードの数を示します。	7378家以上	7378家以上	7378家以上	7378家以上	7378家以上	7378家以上	7378家以上	7378家以上	7378家以上	-
コードホッピング®	リモコンのIDコードをランダムに変更することで、リモコンのコピーを防止します。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
動作確認LED	LEDの点滅/点打により、VIPERの動作確認および威嚇ができます。	青	青	青	青	青	青	青	青	青	青
ライトフラッシュ	VIPERのアーム/ディスアームなどにスモールライトを点滅させることで、VIPERの動作確認および威嚇ができます。	○	○	○	○	○	○	ハザード	○	○	○
外部機器コントロール	車両の電装装置や専用のオプションを、VIPERのリモコンから操作することができます。(例：トランクリリース、パワースライドドア、パワーウィンドウ、専用エンジンスタートほか)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○※1
チャンネル出力(数)	外部機器コントロールを行なうための出力数を示します。	4	5	5	2	5	2	2	2	1	1
ドアトリガー®	ドア開けを検出し、警報を鳴らします。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ドア開け時予備警報機能	ドアが開けられた場合に、即座に警報を鳴らすのではなく、初めに警報を鳴らして威嚇してから警報を鳴らすことができます。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ダブルガードショックセンサー	車両にガラス割りなどの衝撃が加えられたことを検出します。衝撃の強弱を判別し、弱い衝撃には警報を、強い衝撃には警報を鳴らして威嚇します。	ポリウム式(外付)	リモート式(21段階)	リモート式(21段階)	ポリウム式	リモート式(21段階)	ポリウム式	リモート式(独立16段階)	ポリウム式	ポリウム式	ポリウム式
イグニッショントリガー	イグニッションキーがONされたことを検出し、警報を鳴らします。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
インスタントトリガー	トランク開けを検出し、警報を鳴らします。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ボンネットトリガー	ボンネット開けを検出し、警報を鳴らします。	○	○	○	-	○	-	-	-	-	-
マルチブレックス®	対応センサーと組み合わせることで、センサーの反応内容に応じて警報と警報を鳴り分けることができます。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
センサーシャット機能	特定の電動機器が作動している間、いくつかのセンサーをスリープします。	-	-	-	-	-	-	○	-	○	○
セレクトアブルサイレン	最大音量128dBのサイレンです。音量や音色を変更することができます。	○	○	○	○	○	○	-	○	○	-
6音色ミニサイレン	最大音量128dBの6音色サイレンです。	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
ボイス機能	VIPERアーム/ディスアーム時の音や警告音などをボイスメッセージにすることができます。	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-
サイレンパターン変更	警報時のサイレン音を変更することができます。	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-
ソフトチャープ	大音量で行なわれる警報に対して、アーム/ディスアーム時の音や警告音の音が小さな音で行なわれます。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ホーン専用出力	標準装備のサイレンと併用して、車両のホーン(クラクション)を鳴らすことができます。	○	○	○	-	○	-	○	-	○	○
パニックモード(強制警報)	緊急時などに、強制的にVIPERの警報を鳴らすことができます。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○※1
パッシブ機能	自動的にVIPERをアームさせることができます。	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○
強制解除	リモコン紛失時などの緊急時に、強制的にVIPERをディスアームすることができます。	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○
マルチレベルセキュリティ	VIPERをアームさせる時の操作により、一時的に特定のセンサーを反応させないようにすることができます。	○	○	○	○	○	○	-	-	○	-
キャンセルモード	VIPERをアームさせる時の操作により、一時的に特定のセンサーを反応させないようにすることができます。	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-
デュアルセンサートリガー	複数のセンサーが同時に反応したときにのみ警報を鳴らします。	-	○	○	-	○	-	-	-	-	-
サイレントモード	環境に合わせて、VIPERのアーム/ディスアーム時の音や、警告音を消音することができます。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
パレーモード	車検時や整備時などに、VIPERがアームして警報が鳴ってしまうことを防ぎます。	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○
パレーモード時GWA	パレーモードに設定している中でも、イモビライザー機能のみを動作させ続けることができます。	-	○	○	-	○	-	-	-	-	-
VRS	カージャック対策の機能です。万一乗車して逃走されても、一定時間経過後に警報などがなり、イモビライザー機能も作動します。	-	○	○	○	○	○	-	○	-	-
ダイアグノスティック®機能	警報が鳴った原因をある程度特定することができます。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
メモリー機能	警報が出たことを記憶し、レポートします。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ゾーンID数	ダイアグノスティック®機能によって特定できる場所です。	6	7	7	5	7	5	5	5	5	5
センサーレポート	VIPERのアーム時にいずれかのセンサーが反応していた場所をレポートします。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ドアトリガーエラー音	VIPERのアーム時に半ドアである場合にレポートします。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ドアロック連動	VIPERのアーム/ディスアームの操作に連動して、車両のドアをロック/アンロックすることができます。	○ (+/-)	○ (リレー内蔵)	○ (リレー内蔵)	○ (+/-)	○ (リレー内蔵)	○ (+/-)	○ (+/-)	○ (+/-)	○ (+/-)	○ (+/-)
イグニッション連動ドアロック	イグニッションキーのON/OFFに合わせて、車両のドアをロック/アンロックすることができます。	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○
ドームライトスーパージョーン	VIPERを解除したときに一定時間車両のルームランプを点灯させます。また、警報時にはルームランプを点滅させます。	○ (-)	○ (リレー内蔵)	○ (リレー内蔵)	○ (-)	○ (リレー内蔵)	○ (-)	○ (-)	○ (-)	○ (-)	○ (-)
IGコントロール ルームランプ	イグニッションキーをOFFしたときに、車両のルームランプを一定時間点灯させます。	○ (-)	○ (リレー内蔵)	○ (リレー内蔵)	○ (-)	○ (リレー内蔵)	○ (-)	○ (-)	○ (-)	○ (-)	○ (-)
遠隔防止開路(NPC)	特定のセンサーの作動により警報が頻発した場合、一定時間そのセンサーが反応しても警報を鳴らさなくなります。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
イモビライザー機能	VIPERアーム中のエンジン始動を防ぎます。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
自動スターター停止機能	VIPERをアームさせなくても、イモビライザー機能だけを自動的に作動させることができます。	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-
ESP2デジタルネットワーク	ESP2/ESP対応の特殊オプション(テラ、リブライザーなど)を連動できます。	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-
リモートスタート機能	VIPERのリモコンから遠隔操作でエンジンを始動できます。	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
リモートスタート使用時ライトフラッシュ	リモートスタート機能使用中、スモールライトを点灯または点滅させることができます。	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
エンジンチェック	エンジンの状態を監視し、リモートスタート機能使用時に始動ミスを防止します。	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ステータス出力	リモートスタート機能使用中、信号出力することで各種対応オプションを連動させます。	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
オーナーレコグニション	リモコン(オーナー)毎に各種機能内容を変更、設定することができます。(ビットライターからの設定変更が必要です。)	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-
レギュレーション機能	電源を落とされた場合などでも、再度電源が戻されると電源を落とされる直前のVIPER設定状況に復帰します。	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○
専用エンジンスタート連動	VIPER専用のリモコンエンジンスタートの連動が可能です。	内蔵	○	○	○	○	○	○	○	○	○
車載物盗難保険(最大保証金額)	VIPERがアームしているにも関わらず、盗難被害にあったときのための保険です。	○(50万円)	○(50万円)	○(50万円)	○(50万円)	○(50万円)	○(50万円)	○(50万円)	○(50万円)	○(50万円)	○(50万円)